

Lecteur de photo numérique – Guide de l'utilisateur

Avant d'utiliser pour la première fois le lecteur de photo numérique, lire attentivement les directives qui suivent afin de profiter au maximum de l'appareil.

<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none">• Visionner uniquement des photos• Compatible avec photos de format JPG• Écouter de la musique en format MP3, WMA, WAV• Écouter la radio FM (peut sauvegarder jusqu'à 20 stations)• Lire des livres numériques (e-book)• Fonction de jeu• Mémoire interne de 1Go• Compatible avec les cartes SD• Microphone intégré pour l'enregistrement• Mode d'économie d'énergie• Menu multilingue• USB 2.0• WIN98, SE/ME, WIN2000, WIN XP, Vista	<p>Recommandations</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ne pas utiliser à des températures extrêmes.2. Protéger l'appareil contre les chocs.3. La durée de la batterie peut varier selon l'utilisation. La pile doit être rechargée quand :<ol style="list-style-type: none">a) L'indicateur de pile est jaune (50%) ou rouge (presque vide);b) L'appareil se ferme automatiquement ou à chaque fois qu'il est mis en fonction;c) L'appareil ne répond pas lorsqu'une touche est appuyée.4. Laisser le temps à l'appareil de télécharger les données avant d'appuyer sur une autre touche.5. Toujours mettre l'appareil à OFF avant de retirer la carte SD afin d'éviter de perdre des données.6. Lorsque l'appareil est en mode d'économie d'énergie, appuyer une touche pour le réactiver.7. Ne pas modifier ou réparer l'appareil. Contacter le détaillant en cas de difficulté
<p>Utilisation</p> <p>Pour activer l'appareil, déplacer le curseur ◀◻▶, qui se trouve sur le côté de l'appareil, à la position ON. Ensuite, tenir enfoncé le bouton POWER sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce que l'écran s'allume.</p> <p>Pour mettre le menu en français, dans le menu principal, à l'aide des touches◀▶, sélectionner SETTINGS. Appuyer ensuite sur OK. À l'aide des touches + / -, sélectionner LANGUAGE en appuyant sur OK. Puis FRANÇAIS. Appuyer sur ESC sur le dessus de l'appareil pour revenir au menu précédent.</p> <p>Pour éteindre l'appareil, dans le menu principal, tenir le bouton POWER enfoncé pendant quelques secondes. Puis déplacer le curseur ◀◻▶ à la position OFF.</p>	

GARANTIE LIMITÉE

Le système SPYPOINT PV-2.4, conçu par GG Telecom, est couvert d'une garantie d'un (1) an incluant les pièces et la main d'œuvre à compter de la date d'achat. Le coupon de caisse est la preuve d'achat et devra être présenté si la garantie est applicable. La garantie ne couvre pas les produits de GG Telecom ayant subi des abus, de la négligence, des accidents ou de mauvaises utilisations ou entretiens. Toutes modifications ou utilisations non-conformes du produit affectera son fonctionnement, ses performances, sa durabilité et annulera la garantie.

SERVICE DE RÉPARATION

Si l'appareil semble défectueux, s.v.p. contacter le détaillant en premier lieu. Pour connaître les différents centres de réparation ou points de service, visiter www.spy-point.com et cliquer sur « contact ». Les réparations pour bris ou défauts non couverts par la garantie seront facturées à prix raisonnables. Pour le soutien technique, s.v.p. écrire un courriel à tech@ggtelecom.ca. Décrire le problème rencontré et indiquer un numéro de téléphone pour vous rejoindre.
IMPORTANT : En aucune circonstance, GG Telecom n'acceptera de réparation sans un numéro d'autorisation.

Description des principales fonctions

<p style="text-align: center;">IMAGE</p> <p>Dans le menu principal, à l'aide de «◀▶», sélectionner l'icône IMAGE en appuyant sur OK. Sélectionner CARTE SD en appuyant sur OK. S'il y a plusieurs dossiers, sélectionner le dossier désiré à l'aide de + / - et appuyer sur OK. Pour retourner en arrière, appuyer sur ESC. Utiliser «◀▶», pour naviguer à travers les photos lorsqu'une photo est affichée. L'appareil ne permet pas d'effacer une photo lors du visionnement. Pour effacer une photo, sélectionner le nom de la photo dans le menu précédent et appuyer et maintenir la touche ESC enfoncée. Les photos s'effacent une à la fois.</p>	<p style="text-align: center;">MUSIQUE / VIDEO</p> <p>Dans le menu principal, à l'aide de «◀▶», sélectionner l'icône MUSIQUE ou VIDEO en appuyant sur OK.</p> <p>Fonctions des principaux boutons</p> <ul style="list-style-type: none"> • «◀▶»; choisir la chanson ou le vidéo désirée • + / -; ajuster le volume • POWER; arrêter temporairement la musique ou le vidéo • B/HOLD; sélectionner le type de musique • OK; aller au dossier de musique et ESC revenir au menu principal <p>Pour supprimer un enregistrement, sélectionner le titre et tenez la touche ESC enfoncée.</p>
<p style="text-align: center;">RADIO FM</p> <p>Dans le menu principal, à l'aide de «◀▶», sélectionner l'icône FM RADIO en appuyant sur OK.</p> <p>Description du menu déroulant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MANUAL; choisir la station de radio à l'aide de «◀▶». Appuyer sur OK pour confirmer. • AUTO; permet de faire une recherche de station de radio automatique. • MEM; permet de mémoriser la station de radio. Choisir l'endroit de mémorisation et appuyer sur POWER deux fois. Appuyer sur OK pour sortir de la liste. • PROG; permet de choisir une station de radio parmi celles déjà enregistrées. Appuyer sur OK pour sélectionner la station désirée. • SUPP; pour supprimer une station de radio préalablement enregistrée. Dans la liste de station de radio, sélectionner celle à supprimer et appuyer deux fois sur POWER. <p>En tenant la touche ESC enfoncée, il est possible d'enregistrer la radio. Lorsque l'écran d'enregistrement apparaît, appuyer brièvement sur ESC pour débiter l'enregistrement et de nouveau sur ESC pour suspendre. Tenir la touche ESC permet d'enregistrer le fichier. Une fois enregistré, le fichier peut être écouté ou supprimé en mode MUSIQUE. Pour retourner en mode FM RADIO, appuyer quelques secondes sur OK. Il est important d'utiliser les écouteurs pour le mode RADIO.</p> <p>+ / - permet d'ajuster le volume en tout temps. Pour retourner au menu principal, tenir OK enfoncé.</p>	<p style="text-align: center;">ENREGISTREMENT</p> <p>Dans le menu principal, à l'aide de «◀▶», sélectionner l'icône ENREGISTREMENT en appuyant sur OK.</p> <p>Pour enregistrer, appuyer brièvement sur ESC. Appuyer de nouveau pour suspendre l'enregistrement. Ensuite, tenir la touche ESC enfoncée, permet de stocker l'enregistrement. Une fois stocké, le fichier peut être écouté ou encore supprimé en mode MUSIQUE.</p> <p>Pour retourner au menu principal, tenir OK enfoncé.</p>
<p style="text-align: center;">RÉGLAGE</p> <p>Pour éteindre l'écran de l'appareil lorsque celui-ci est en veille, aller dans le menu RÉGLAGE, AFFICHAGE, MODE RETRO et sélectionner ECONOMISEUR. Utiliser la touche ESC pour revenir au menu principal.</p>	<p style="text-align: center;">JEUX</p> <p>Dans le menu principal, à l'aide de «◀▶», sélectionner l'icône JEUX en appuyant sur OK.</p> <p>Pour débiter la partie, appuyer brièvement sur POWER.</p> <p>«◀▶»; Changer le sens des morceaux. «▶▶ / + / -»; Déplacer les pièces dans la fenêtre. OK; Descendre rapidement la pièce en bas. Pour retourner au menu principal, tenir la touche OK enfoncée.</p>
	<p style="text-align: center;">LIVRES NUMÉRIQUES</p> <p>Dans le menu principal, à l'aide de «◀▶», sélectionner l'icône TEXTE en appuyant sur OK. Sélectionner le document à l'aide de + / -. Puis appuyer sur OK.</p> <p>Appuyer sur OK et ensuite ESC pour retourner au menu principal.</p>
	<p style="text-align: center;">2 FAÇONS DE RECHARGER L'APPAREIL</p> <p>Brancher le fil de recharge inclus à l'appareil. L'autre extrémité peut être branchée directement à un ordinateur ou à l'adaptateur électrique inclus.</p>

En tout temps, tenir enfoncé POWER et ESC afin de verrouiller et déverrouiller les touches. De plus, tenir enfoncé la touche ESC donne accès immédiatement à la fonction d'enregistrement vocal.

Picture Viewer – User’s manual

Before using the viewer for the first time, read carefully the following directives to use it to its full potential.

<p>Features</p> <ul style="list-style-type: none"> • View pictures only • Compatible with JPG format • Compatible with MP3, WMA, WAV music format • FM radio (memorises up to 20 broadcasting stations) • Allow e-book reading • Game function • 1GB internal memory • Compatible with SD card • Integrated microphone for recording • Energy saver mode • Multilingual menu • USB 2.0 • WIN98, SE/ME, WIN2000, WIN XP, Vista 	<p>Recommendations</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Do not use in extreme temperatures. 2. Protect against impacts. 3. The life span of battery may vary upon use. The battery needs to be recharged when: <ol style="list-style-type: none"> a) The battery diagram is yellow (50%) or red (empty); b) The viewer turns off automatically or each time it is turned on; c) The viewer doesn't respond when a key is pressed. 4. Let the viewer complete data downloading before pressing another key. 5. Always turn the viewer off before removing the SD card to avoid losing data. 6. When the viewer is in energy saving mode, press a key to start it. 7. Do not modify or repair the viewer. In case of trouble, contact the dealer.
<p>Use</p> <p>To activate the viewer, move to ON the cursor ◀◻▶ on the side of the viewer. Afterward, hold down the POWER key on the top of the viewer until the screen lights up.</p> <p>To change the language, use ◀◻▶ to select SETTINGS in the main menu. Then, press OK. Select LANGUAGE using + / — and press OK. Choose the wanted language and press ESC on top of the viewer to go back to the previous menu.</p> <p>To shut the viewer down, while in the main menu, hold on the POWER key. Then, move ◀◻▶ to OFF.</p>	

LIMITED WARRANTY

SPYPOINT PV-2.4, designed by GG Telecom, is cover by a one (1) year warranty on material and workmanship starting on the date of original purchase. The sale receipt is your proof of purchase and should be presented if warranty service is needed. This warranty does not cover any GG Telecom product which has been subjected to misuse, neglect, accident or has been improperly used or maintained. Any modification or tampering of the product will affect its operation, performance, durability and void warranty.

REPAIR SERVICE

Repairs for damages not covered by the warranty will be subject to a reasonable charge. For technical assistance, write to tech@ggtelecom.ca. Give a description of the problem with a phone number where you can be reached. **IMPORTANT:** Under no circumstances will GG Telecom accept returned goods without a Return Material Authorization number (RMA).

Main features description

<p style="text-align: center;">PHOTO</p> <p>In the main menu, use ◀▶, to select PHOTO icon. Then press OK. Select SD CARD and press OK. With multiple folders, select the wanted folders using + / - and press OK. To go to previous menu, press ESC. When looking at a picture, use ◀▶, to navigate through pictures. The viewer doesn't allow deleting the picture while looking at it. To erase a picture, select the name of the picture in the previous menu and press and hold down ESC. Pictures can be deleted only one at the time.</p>	<p style="text-align: center;">MUSIC / VIDEO</p> <p>In the main menu, use ◀▶, to select MUSIC or VIDEO icon and press OK.</p> <p>Main keys functions;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ◀▶; choose the wanted song. • + / -; adjust volume. • POWER; pause the music. • B/HOLD; select the kind of music. • OK; go to the music folder and ESC back to the main menu To delete a song, select its name and press and hold down ESC.
<p style="text-align: center;">FM RADIO</p> <p>In the main menu, use ◀▶, to select FM icon and press OK.</p> <p>Menu description :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MANU; using ◀▶ choose the broadcasting station. Press OK to confirm. • AUTO; search automatically broadcasting stations. • MEM; memorise broadcasting station. Choose saving channel and press POWER twice. Press OK to exit. • PRESE; choose broadcasting station from the ones already saved. Press OK to confirm. • DEL; delete broadcasting station. From the list, choose the broadcasting station to be deleted and press POWER twice. <p>By holding ESC key, it is possible to record broadcasting station. When the recording screen appears, briefly press ESC key to start recording. Press ESC again to stop recording. To save recording, hold on ESC key. The saving data can be listened or deleted in MUSIC mode. To return to FM mode, press OK. You need to use headphone for RADIO. Use + / - to adjust volume any time. To go back to the main menu, hold on OK key.</p>	<p style="text-align: center;">RECORD</p> <p>In the main menu, use ◀▶, to select RECORD icon and press OK.</p> <p>To start recording, briefly press ESC. Press ESC again to stop recording. To save recording, hold on ESC key. The saving data can be listened or deleted in MUSIC mode. To return to the main menu, hold on OK key.</p>
	<p style="text-align: center;">GAME</p> <p>In the main menu, use ◀▶, to select GAME icon and press OK.</p> <p>To start a game, briefly press POWER on.</p> <p>◀; Change pieces orientation. ▶ / + / -; Move pieces in the window. OK; Drop down pieces To return to main menu, hold OK on.</p>
<p style="text-align: center;">SETTINGS</p> <p>To turn screen off in saving mode, go to SETTINGS, DISPLAY, BLIGHT MODE and select POWER SAVE. Use ESC key to go back to the main menu.</p>	<p style="text-align: center;">TEXT</p> <p>In the main menu, use ◀▶, to select TEXT icon and press OK. Select document using + / - and press OK. Press OK / ESC to return to main menu.</p>
	<p style="text-align: center;">TWO WAYS TO RECHARGE VIEWER</p> <p>Connect the included cable into the viewer. The other end can be plugged directly into a computer or in the included electric adapter.</p>

In all time, hold on **POWER/ESC** to lock and unlock all keys. Moreover, hold on the **ESC** key to access the recording function.